


# INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA MARKI ADRIATICA

zegarek naręczny kwarcowy z odczytem wskazówkowym


Mechanizm: Ronda 706.1 / 706.3 Swiss Made

Model:

## WARIANTY MECHANIZMU RONDA 706:



706.1 / 706.3




**USTAWIENIE CZASU:** Wyciągnij koronkę do pozycji II. Kręcąc koronką ustaw wymagany czas. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (I).

706.1 / 706.3




**USTAWIENIE DNIA MIESIĄCA:** Wciśnij przycisk A w celu przesunięcia dnia miesiąca. Data może się nie zmieniać, jeżeli jest ustawiana pomiędzy godziną 21:00 a 3:00. Data może się nie zmieniać, jeżeli jest ustawiana pomiędzy godziną 21:00 a

706.1 / 706.3



**USTAWIENIE DNIA TYGODNIA:** Wciśnij przycisk B w celu przesunięcia dnia tygodnia o jedną jednostkę do tyłu. Data może się nie zmieniać, jeżeli jest ustawiana pomiędzy godziną 21:00 a 3:00. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zegarka.

706.3



**USTAWIENIE MIESIĄCA:** Wciśnij przycisk C w celu przesunięcia miesiąca o jedną jednostkę do przodu.

706.1 / 706.3



**USTAWIENIE FAZY KSIĘŻYCA:** Wyciągnij koronkę do pozycji 2. Przekręć czas o 24h aby zmienić pozycję fazy księżyca o jedną pozycję. Wciśnij koronkę do pozycji I.

## INFORMACJE OGÓLNE

### ZEGARKI NARĘCZNE KWARCOWE Z ODCZYTEM WSKAZÓWKOWYM

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcenia ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do pozycji III (II lub I w zależności od modelu zegarka) w celu zmniejszenia zużycia energii.

Typ baterii: baterie pastylkowe srebrowo-cynkowe.

### UCZULENIA I ALERGIE

Producent informuje, że dla osób, których skład potu lub wartość PH odbiega od przeciętnej zalecane jest używanie kopert i bransolet w całości stalowych, tytanowych lub złotych (bez powłoki). Zegarek nie zawiera niklu, jednakże w wyjątkowych przypadkach w związku z indywidualnym składem potu ludzkiego (w tym substancji chemicznych, np. lekarstw) oraz zabrudzeń czy kontaktu z kosmetykami może dojść do uczulenia, reakcji alergicznej lub zabrudzenia skóry. W przypadku dostarczenia do serwisu zegarka sprawnego technicznie (bezpodstawa reklamacja) klient zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami serwisowymi związanymi z przeglądem zegarka i przesyłką.

Naruszenie wymogów użytkowania stanowi użytkowanie zegarka niezgodnie z jego przeznaczeniem, gwarancją oraz umową sprzedaży.

### FUNKCJA — E.O.L. (End of Life)

Niektóre modele są wyposażone w funkcję E.O.L., która polega na skokowym przesuwaniu wskazówki sekundowej co 4 sekundy, oznacza to, że bateria w najbliższym czasie zostanie wyczerpana i powinna zostać wymieniona.

**UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNEJ I FACHOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ, USŁUG W ZAKRESIE GWARANCJI PROSIMY O KORZYSTANIE Z USŁUG AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH.**



Oznakowanie symbolem „przekreślonego kontenera na odpady” informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami, zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie. Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, gdyż niekontrolowane uwalnianie do środowiska składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stać się źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz może powodować długo utrzymujące się negatywne zmiany w środowisku naturalnym.