

### ustawianie czasu

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Kręć koronką aby ustawić odpowiedni czas.
3. Gdy czas jest ustawiony odpowiednio, wciśnij koronkę.



### ustawianie daty


1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aby ustawić datę.  
\*nie zaleca się ustawienia/zmiany daty pomiędzy godziną 21.00 a 01.00
3. Po ustawieniu wymaganej daty wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (0).



### działanie stopera

1. Wciskając przycisk A uruchamia się stoper.
2. Wciskając ponownie przycisk A zatrzymuje się stoper.
3. Podczas gdy stoper jest zatrzymany aby go wyzerować naciśnij przycisk B, aby włączyć go dalej żeby odliczał czas, wciśnij ponownie przycisk A.

\*KALIBROWANIE STOPERA - aby skalibrować stoper należy wyciągnąć koronkę do pozycji 2, przytrzymać w jednym momencie przycisk A i B, następnie wciskając przycisk A zmieniamy wartość wskazówki o jedną jednostkę, aby zmienić wskazówkę na którą oddziałujemy przyciskiem A, należy wciśnąć przycisk B; jeśli ustawimy poprawnie wskazówki (sekundowa stopera na 12, minutowa stopera na 30) należy wciśnąć koronkę.



### ustawianie faz księżyca


1. Wyciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Przytrzymaj przycisk B, aż do odpowiedniego ustawienia fazy księżyca.
3. Wciśnij koronkę.

## INFORMACJE OGÓLNE


### ZEGARKI Z ZAKRĘCANĄ KORONKĄ

Niektóre zegarki marki Adriatica wyposażone są w koronkę, która jest zakręcana celem zapewnienia doskonalszej wodoszczelności. Przed wykonaniem ustawień czasu, daty, dnia tygodnia, należy odkręcić koronkę do położenia I.1, a następnie wyciągnąć ją do położenia II lub III i wykonać ustawienia.

**UWAGA:** Po wykonaniu ustawień w zegarku, należy obowiązkowo dokręcić koronkę, celem zapewnienia wodoszczelności w zegarku (I.2)



I.1 - koronka zakręcona, nie wyciągnięta  
I.2 - koronka odkręcona, niewyciągnięta



Położenie koronki (I, II, III)

### ZEGARKI MECHANICZNE

Zegarki mechaniczne, nakręcane ręcznie należy nakręcać codziennie. Koronka pozostaje w położeniu I, kręcić koronką do przodu w kierunku godziny 12.00.

### ZEGARKI KWARCOWE

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcenia ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do położenia III w celu zmniejszenia zużycia energii.

### ZEGARKI TYPU AUTOQUARTZ

Zegarki typu autoquartz działają na podobnej zasadzie jak zegarki automatyczne, poprzez ruch wahadłowy wahnika napędzany poprzez naturalny ruch nadgarstka. Ruch ręki użytkownika automatycznie zamienia energię mechaniczną na energię elektryczną. Dodatkowo w tych zegarkach nie ma baterii. Źródłem energii w zegarkach typu autoquartz jest kondensator. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do położenia III w celu zmniejszenia zużycia energii.

### ZEGARKI AUTOMATYCZNE

Zegarki mechaniczne z automatycznym naciągiem czerpią swoją energię z ruchu wahnika, który jest napędzany poprzez naturalny ruch nadgarstka, po upływie od 8 do 10 godzin noszenia zegarka sprężyna jest prawidłowo naciągnięta, wówczas rezerwa energii zapewnia funkcjonowanie zegarka przez całą noc. Rezerwa chodu zegarka wynosi 20-24 godziny przy pełnym nakręceniu sprężyny.

Jeżeli zegarek nie jest noszony na ręce, wówczas można go uruchomić za pomocą koronki.

POŁOŻENIE KORONKI – I, należy wykonać około 20 -stu pokręceń koronką

POŁOŻENIE KORONKI – II ustawienie daty

POŁOŻENIE KORONKI – III ustawienie czasu

Zegarki automatyczne nie wymagają baterii.

**UWAGA: DOKONUJĄC USTAWIEŃ W ZEGARKU AUTOMATYCZNYM NALEŻY KRĘCIĆ KORONKĄ W KIERUNKU GODZINY 12, NASTĘPNIE KORONKĘ USTAWIAMY W POŁOŻENIU I (neutralnym) I URUCHAMIAMY ZEGAREK.**

### FUNKCJA – E.O.L. (End of Life)

Niektóre modele są wyposażone w funkcję E.O.L., która polega na skokowym przesuwaniu wskazówki sekundowej co 4 sekundy, oznacza to, że bateria w najbliższym czasie zostanie wyczerpana i powinna zostać wymieniona.

ABY ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE ZEGARKA NALEŻY UNIKAĆ:

- dużych zmian temperatury
- miejsc gdzie występuje duża wilgotność
- miejsc nasłonecznionych

**UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNEJ I FACHOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ, USŁUG W ZAKRESIE GWARANCJI PROSIMY O KORZYSTANIE Z USŁUG AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH ADRIATICA.**